



WEGEBAU IM WALD

Informationen für Privatwaldbesitzende

■ EINFÜHRUNG

Für die Forstwirtschaft ist ein gut ausgebautes und tragfähiges Wegenetz wichtig. Eine angemessene Erschließung des Waldes ist Teil der pfleglichen Waldbewirtschaftung. Der Bau und die Instandhaltung von Wegen sind aber auch immer mit Eingriffen in den Naturhaushalt verbunden.



Die Belange der Forstwirtschaft und des Natur- und Umweltschutzes sind also bei jedem Wegebau-Vorhaben abzuwägen. Grundlage hierfür sind neben dem Landeswaldgesetz eine Vielzahl rechtlicher Bestimmungen aus dem Natur- und Artenschutz- dem Abfall- und Wasserrecht, die im Jahr 2017 von den betroffenen Ministerien konkretisiert wurden.

Für Waldbesitzer ist es dennoch schwer den Überblick zu behalten und alles richtig zu machen. Wer sich aber nicht an geltendes Recht und technische Standards hält, riskiert Strafen und finanziellen Aufwand bei eventuell notwendigem Rückbau.

Ihre untere Forstbehörde berät Sie bei allen Fragen rund um das Thema Waldwege. Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Revierleiter/Ihre Revierleiterin!

■ STANDARDS

Waldwegebau muss sich an geltende forstliche Standards halten. Deren Einhaltung überprüft der Revierleiter oder die Revierleiterin.

RÜCKEGASSEN UND ERDWEGE

sind Fahrlinien für Forstmaschinen zur Waldbewirtschaftung. Die forstlichen Standards sind:

- In der Regel 4 m breit
- Auf ganzer Länge unbefestigt (mit Ausnahme von Einmündungen in LKW-Fahrwege, die auf ca. 10 m befestigt werden können)
- Abstand von Gasse zu Gasse mind. 20 m.

Für unbefestigte Rückegassen und Erdwege wird keine Genehmigung benötigt.



BEFESTIGTE MASCHINENWEGE

sind häufig genutzte, von Forstmaschinen befahrbare Wege. Hier gelten folgende Standards:

- In der Regel 4 m breit
- Auskoffern der Trasse (Erdaushub wird vor Ort eingebaut)
- Aufbauhöhe der befestigten Fahrbahn 20 bis max. 60 cm (abhängig vom Untergrund) mit meist grobem Material

Werden mehr als 50% der Weglänge befestigt, ist eine Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde einzuholen!

LKW-FAHRWEGE

werden für den Abtransport des Holzes per LKW ins Sägewerk benötigt. Standards sind unter anderem:

- Max. 10 % Steigung
- Entwässerungsgräben und Dolen

Für den Privatwald gibt es Förderprogramme.

■ MATERIAL

Bei der Befestigung von Maschinen- und Fahrwegen **darf nur unbelastetes und technisch geeignetes Material im erforderlichen Umfang** verbaut werden. Alles andere wird als unzulässige Abfallentsorgung geahndet.

GEBROCHENER SCHOTTER

aus dem Steinbruch ist das Standardmaterial für den Waldwegebau. Verwendet werden gesiebte und klassifizierte Gemische von gebrochenen Steinen in definierten (abgestuften) Korngrößen.

BAUSTOFF-RECYCLINGMATERIAL

kann als Alternative zum Schotter verwendet werden. Das Material muss ebenfalls gebrochen, gesiebt, ggf. den Anforderungen entsprechend gemischt und außerdem noch chemisch analysiert werden. Fremdbestandteile wie Metall oder Kunststoffe dürfen nicht enthalten sein. **Die entsprechenden Zertifikate bzw. Prüfzeugnisse müssen vorgelegt werden.**

BAUSCHUTT

Bauschutt ist nicht zertifiziertes Material aus dem Abbruch von Häusern, Scheunen, Hofeinfahrten usw. **Die Verwendung von Bauschutt für den Waldwegebau ist verboten!**



BODENAUSHUB

ist für den Waldwegebau geeignet, wenn er unbelastet ist und der Skelettanteil (Steine) ausreichend ist. Herkunft und Einbauort müssen vom Abfallerzeuger, Transporteur und Waldbesitzer nachgewiesen werden. Die technische Eignung überprüft der Revierleiter oder die Revierleiterin.

Außerhalb von Wegen sind Auffüllungen aller Art im Wald generell untersagt!

■ NATURSCHUTZ

Ein Wegeneubau bzw. -ausbau stellt immer auch einen Eingriff in den Naturhaushalt dar. Deshalb gilt: Nur so viele Waldwege wie nötig und so wenig wie möglich.

BETEILIGUNG DER BEHÖRDE

Sind Schutzgebiete oder Biotope vom Wegebau betroffen oder kommen geschützte Arten vor (oder besteht der Verdacht darauf), muss die untere Naturschutzbehörde vorher beteiligt, d.h. das Vorhaben angezeigt werden. Die untere Wasserbehörde muss bei Gewässerquerungen (Furten, Durchlässe) oder Wegebau in Wasserschutzgebieten bzw. in Gewässerrandbereichen (10m) beteiligt werden.



GENEHMIGUNG DURCH DIE BEHÖRDE

Ab einer gewissen Größe muss der Eingriff von der unteren Naturschutzbehörde genehmigt und vom Waldbesitzer durch ökologische Kompensationsmaßnahmen im Wald ausgeglichen werden. Das gilt für:

- Neubau von befestigten LKW-Fahrwegen
- Neubau befestigter Maschinenwege
- Befestigung vorhandener Erdwege auf über 50% der Gesamtlänge

Geeignete Kompensations-Maßnahmen sind z. B. Eichenpflanzungen, Waldrandgestaltungen oder die Erweiterung bestehender Biotope.



Baumaßnahmen, die in ihrem Umfang oder aufgrund örtlicher Gegebenheiten den Eindruck erwecken, dass weniger der Wegebau als vielmehr die Entsorgung von vorhandenem Material im Vordergrund steht, sind nicht gestattet.

■ INFORMATION

KONTAKT

Bei Fragen, wie Sie Wegebaumaßnahmen im Wald planen oder ausführen, wenden Sie sich bitte an [Ihren zuständigen Revierleiter/Ihre Revierleiterin](#).

INFORMATIONEN UND FORMULARE

Diese finden Sie bei uns unter www.LRASHA.de/Wald

- **Kontaktaten Revierleiter/ in**

Landratsamt Schwäbisch Hall
Forstamt
Münzstr. 1
74523 Schwäbisch Hall
Telefon 0791 755 7877
forstamt@LRASHA.de